

# 梱包機 GKR-900 のヒータープレートの交換方法

必ず、ヒーターが熱くなっていないことを確認してから作業をしてください。

(やけどの危険あり)



1. ヒーターのカバーを外すため、図の赤丸のネジを緩める。(六角穴付のネジ)



こうなります



3. ヒータープレートを台座から外すため、図のネジを2本外す。



2. ヒーターを外すため、図の赤丸のプラスネジを2つ外す。



4. 図の赤丸の位置にある、結束バンドをニッパーで切る。黄色の耐熱の樹脂製パーツも焼けがひどいようなら交換する。ステンレスのパーツはそのまま流用する。



5. 新しいヒーターを用意し、図の順番にかさね、4で切った位置に付属の結束バンドで結束する。



6. 逆の手順でヒータープレートを台座に取り付ける。この時、なるべくヒーターを左に寄せて取り付ける。(右側に寄ると、溶着するときにカッターに当たってしまうため。)

(重要)

2で外したプラスねじを取り付ける。1で外したカバーを取り付ける。以上です。

ヒーターの温度ボリュームは高過ぎても低過ぎてもバンドは溶着しませんので、3.5～4に調整して下さい。